

Προγραμματισμός χρόνων (συνέχεια)

Εμφάνιση της ώρας της αυτόματης όπλισης	READ TIME 4 (Α' τμήμα) READ TIME 7 (Β' τμήμα)
Ακύρωση της αυτόματης όπλισης	TIME 4 & ENTER (Α' τμήμα) TIME 7 & ENTER (Β' τμήμα)
Προγραμματισμός της ώρας της αυτόματης αφόπλισης	TIME 5 [Q] [Q] [Λ] [Λ]* (Α' τμήμα) TIME 8 [Q] [Q] [Λ] [Λ]* (Β' τμήμα)
Εμφάνιση της ώρας της αυτόματης αφόπλισης	READ TIME 5 (Α' τμήμα) READ TIME 8 (Β' τμήμα)
Ακύρωση της αυτόματης αφόπλισης	TIME 5 & ENTER (Α' τμήμα) TIME 8 & ENTER (Β' τμήμα)
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός της αυτόματης αφόπλισης	TIME 6 [H] [H]...[H]** (Α' τμήμα) TIME 9 [H] [H]...[H]** (Β' τμήμα)
Εμφάνιση εβδομαδιαίου προγραμματισμού	READ TIME 6 (Α' τμήμα) READ TIME 9 (Β' τμήμα)
Ακύρωση του εβδομαδιαίου προγραμματισμού	TIME 6 & ENTER (Α' τμήμα) TIME 9 & ENTER (Β' τμήμα)

* Όπου [Q] [Q] η ώρα και [Λ] [Λ] τα λεπτά.
 ** Όπου [H] [H] ηλετρολογείτε 1 για την Κυριακή, 2 για την Δευτέρα, 3 για την Τρίτη κ.ο.κ.
 *** Όπου [H] [H] η ημέρα, [M] [M] ο μήνας και [E] [E] το έτος.
 **** Όπου [X] ηλετρολογείτε 1 για να σας εμφανίσει την ώρα, 2 για την ημέρα ή 3 για την ημερ/νια.

Προγραμματισμός τηλεφώνου

Προγραμματισμός ή αλλαγή του τηλεφώνου Follow me	ADDRESS 0 1 [ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ] & ENTER
Εμφάνιση του τηλεφώνου	READ ADDRESS 0 1
Διαγραφή του τηλεφώνου	ADDRESS 0 1 & ENTER

Λοιποί προγραμματισμοί

Προγραμματισμός ψηφίου γρήγορης όπλισης	CODE 9 8 [X] Όπου [X]=[0...9]
Επιλογή όπλισης-αφόπλισης με D.L.	ADDRESS 0 0 [X], [X]=[0 ή 1]

Λήξη προγραμματισμού

Λήξη του προγραμματισμού	[ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ] & ENTER
--------------------------	---------------------------------



Χειρισμός του συστήματος

Τύποι όπλισης

Το σύστημα σας μπορεί να οπλιστεί με τους εξής τρόπους:

1. Πλήρης όπλιση (AWAY): Όταν οπλιζετε το σύστημα και αποχωρείτε από τον προστατευόμενο χώρο.
2. Περιμετρική όπλιση (HOME): Όταν οπλιζετε το σύστημα και παραμένετε μέσα στον προστατευόμενο χώρο.
3. Όπλιση με απομόνωση ζωνών: Όταν οπλιζετε το σύστημα, βγάζοντας ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας (BYPASS) κάποιες ζώνες.

Όπλιση του συστήματος

Πλήρης όπλιση	[ΚΩΔΙΚΟΣ] & ENTER
Γρήγορη όπλιση	Ψηφίο γρήγορης όπλισης & ENTER
Περιμετρική όπλιση	HOME & ENTER

Αφόπλιση του συστήματος

Αφόπλιση	[ΚΩΔΙΚΟΣ] & ENTER
Αφόπλιση μετά από συναγεμμό (Ακύρωση Συναγεμμού)	[ΚΩΔΙΚΟΣ] & ENTER
Αφόπλιση υπό απειλή	[ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ] & ENTER

Όπλιση του συστήματος με απομόνωση ζωνών

Πλήρης όπλιση με απομόνωση ζωνών (BYPASS)	[ΚΩΔΙΚΟΣ] BYPASS [Z]..[Z] & ENTER Όπου [Z] ο αύξων αριθμός της ζώνης που θέλουμε να απομονώσουμε.
Περιμετρική όπλιση με απομόνωση ζωνών (BYPASS)	[ΚΩΔΙΚΟΣ] BYPASS [Z]..[Z] HOME & ENTER Όπου [Z] ο αύξων αριθμός της ζώνης που θέλουμε να απομονώσουμε.

Όπλιση του συστήματος με ομαδική απομόνωση ζωνών

Πλήρης όπλιση με ομαδική απομόνωση ζωνών (GROUP BYPASS)	[ΚΩΔΙΚΟΣ] BYPASS & ENTER
Περιμετρική όπλιση με ομαδική απομόνωση ζωνών (GROUP BYPASS)	[ΚΩΔΙΚΟΣ] BYPASS HOME & ENTER

Απομόνωση / επαναφορά ζωνών

Απομόνωση ζωνών χωρίς όπλιση του συστήματος	[ΚΩΔΙΚΟΣ] BYPASS [Z]..[Z] & BYPASS Όπου [Z] ο αύξων αριθμός της ζώνης που θέλουμε να απομονώσουμε.
Επαναφορά απομονωμένων ζωνών	[ΚΩΔΙΚΟΣ] BYPASS & BYPASS

Κλήση εκτάκτου ανάγκης

Ιατρική Βοήθεια	1 & 3 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
Φωτιά	4 & 6 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
Ληστεία	7 & 9 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

Λοιπές λειτουργίες

Αλλαγή τμήματος	[ΚΩΔΙΚΟΣ] PART 0 [X] Όπου [X]=1 ή [2]
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κουδουνιού (CHIME)	Κρατήστε πατημένο για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο CHIME

Έλεγχος του συστήματος

Έλεγχος συμβάντων	READ & ENTER
Έλεγχος της ζώνης που έδωσε συναγερμό	READ & ZONE

Έλεγχος του συστήματος (συνέχεια)

Έλεγχος των απομονωμένων ζωνών	Κρατήστε πατημένο για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο BYPASS
Έλεγχος του τμήματος στο οποίο ανήκει το πληκτρολόγιο	Κρατήστε πατημένο για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο PART
Έλεγχος της τάσης του συσσωρευτή	Κρατήστε πατημένο για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο 0
Έλεγχος της ώρας	Πιέστε READ TIME ή κρατήστε πατημένο για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο TIME
Δοκιμή λειτουργίας των σειρηνών	Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα MODE & ENTER

Προγραμματισμός του συστήματος

Έναρξη προγραμματισμού

Έναρξη προγραμματισμού	ENTER ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ & ENTER
------------------------	--

Προγραμματισμός κωδικών

Προγραμματισμός ή αλλαγή κωδικού	CODE [X] [X] [ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ] & ENTER Όπου [X] [X] ο αύξων αριθμός του κωδικού
Διαγραφή κωδικού	CODE [X] [X] & ENTER Όπου [X] [X] ο αύξων αριθμός του κωδικού
Εμφάνιση κωδικού	READ CODE [X] [X] Όπου [X] [X] ο αύξων αριθμός του κωδικού

Προγραμματισμός χρόνων

Προγραμματισμός της ώρας	TIME 1 [Ω] [Ω] [Λ] [Λ]*
Προγραμματισμός της τρέχουσας ημέρας	TIME 2 [H]** & ENTER
Προγραμματισμός της ημερομηνίας	TIME 3 [H] [H] [M] [M] [E] [E]***
Εμφάνιση ώρας, ημέρας, ημερ/νίας	READ TIME [X]****
Προγραμματισμός της ώρας της αυτόματης όπλισης	TIME 4 [Ω] [Ω] [Λ] [Λ]* (Α' τμήμα) TIME 7 [Ω] [Ω] [Λ] [Λ]* (Β' τμήμα)